

LIGHTING PATCH

Universe ①		Universe ② - LEDウォッシュライト		Universe ② - LEDブラインダー&ストロボライ		Universe ② - ムービングライト		Universe ② - ムービングLEDライト		Universe ② - その他												
Ch	DMX	Ch	DMX	Ch	DMX	Ch	DMX	Ch	DMX	Ch	DMX											
一般照明	1	1	SILVER STAR	50	MASTER DIMMER	EK	55	PR LIGHTING	61	EK	67	ANTARI	400	HAZE OUTPUT LEVEL								
	2	2		51	MASTER DIMMER FINE								150	DIMMER H	190	STROBE	250	PAN	80	401	FAN OUTPUT LEVEL	
	3	3		52	RED								151	DIMMER L	191	DIMMER	251	PAN FINE	82	403	SPEED(R 0-50%L 51-100%)	
	4	4		53	RED FINE								152	STROBE	192	CYM MACRO	252	TILT				
	5	5		54	GREEN								153	WHITE1	193	CYM-CYAN	253	TILT FINE				
	6	6		55	GREEN FINE								154	WHITE2	194	CYM-YELLOW	254	MOVEMENT				
	7	7		56	BLUE								155	WHITE3	195	CYM-MAGENTA	255	SHUTTER				
	8	8		57	BLUE FINE								156	WHITE4	196	COLOR WHEEL	256	DIMMER				
	9	9		58	WHITE								157	AUTO PROGRAM	197	IRIS	257	COLOR 1				
	10	10		59	WHITE FINE								158	DIMEER SPEED	198	FIXED GOBO WHEEL	258	COLOR 2				
一般照明	11	11	MYCYC SS812 #1	60	AMBER	EK	56	PR LIGHTING	61	EK	67	K3 SPOT #1	410	赤								
	12	12		61	AMBER FINE								159	DIMMER H	199	ROTATING GOBO WHEEL	259	ROTATING GOBO WHEEL	18P Hex #1	90	411	緑
	13	13		62	COLOR MACRO & WHITE								160	DIMMER L	200	GOBO ROTATION	260	GOBO RATATION			412	青
	14	14		63	STROBE								161	STROBE	201	GOBO ROTATION	261	FIXED GOBO			413	白
	15	15		64	AUTO								162	WHITE1	202	PRISM / FROST	262	PRISM			414	アンバー
	16	16		65	AUTO SPEED								163	WHITE2	203	PRISM ROTATION	263	R PRISM			415	UV
	17	17		66	DIMMER SPEED								164	WHITE3	204	EFFECT WHEEL	264	FROST			416	マスターディマー
	18	18		67	MASTER DIMMER								165	WHITE4	205	EFFECT WHEEL ROTATION	265	FOCUS			417	ストロボ
	19	19		68	MASTER DIMMER FINE								166	AUTO PROGRAM	206	FOCUS	266	IRIS			418	カラーマクロ
	20	20		69	RED								167	DIMEER SPEED	207	ZOOM	267	CONTROL			419	カラーチェンジ・サウンドアクティブ
21	21	70	RED FINE	168	DIMMER H	208	PAN	268	PAN	420	プログラムスピード/サウンドアクティブ感度調整											
一般照明	22	22	SILVER STAR	71	GREEN	EK	57	PR LIGHTING	62	EK	68	K3 SPOT #2	410	赤								
	23	23		72	GREEN FINE								169	DIMMER L	209	PAN FINE	269	PAN FINE	18P Hex #2	91	411	緑
	24	24		73	BLUE								170	STROBE	210	TILT	270	TILT			412	青
	25	25		74	BLUE FINE								171	WHITE1	211	TILT FINE	271	TILT FINE			413	白
	26	26		75	WHITE								172	WHITE2	212	PAN & TILT SPEED	272	MOVEMENT			414	アンバー
	27	27		76	WHITE FINE								173	WHITE3	213	CONTROL	273	SHUTTER			415	UV
	28	28		77	AMBER								174	WHITE4	214	STROBE	274	DIMMER			416	マスターディマー
	29	29		78	AMBER FINE								175	AUTO PROGRAM	215	DIMMER	275	COLOR 1			417	ストロボ
	30	30		79	COLOR MACRO & WHITE								176	DIMEER SPEED	216	CYM MACRO	276	COLOR 2			418	カラーマクロ
	31	31		80	STROBE								177	DIMMER H	217	ROTATING GOBO WHEEL	277	ROTATING GOBO WHEEL			419	カラーチェンジ・サウンドアクティブ
32	32	81	AUTO	178	DIMMER L	218	CYM-YELLOW	278	GOBO RATATION	420	プログラムスピード/サウンドアクティブ感度調整											
一般照明	33	33	MYCYC SS812 #2	82	AUTO SPEED	EK	58	PR LIGHTING	62	EK	69	K3 SPOT #3	410	赤								
	34	34		83	DIMMER SPEED								179	STROBE	219	CYM-MAGENTA	279	FIXED GOBO	18P Hex #3	92	411	緑
	35	35		84	MASTER DIMMER								180	WHITE1	220	COLOR WHEEL	280	PRISM			412	青
	36	36		85	MASTER DIMMER FINE								181	WHITE2	221	IRIS	281	R PRISM			413	白
	37	37		86	RED								182	WHITE3	222	FIXED GOBO WHEEL	282	FROST			414	アンバー
	38	38		87	RED FINE								183	WHITE4	223	ROTATING GOBO WHEEL	283	FOCUS			415	UV
	39	39		88	GREEN								184	AUTO PROGRAM	224	GOBO ROTATION	284	IRIS			416	マスターディマー
	40	40		89	GREEN FINE								185	DIMEER SPEED	225	GOBO ROTATION	285	CONTROL			417	ストロボ
	41	41		90	BLUE										226	PRISM / FROST	286	PAN			418	カラーマクロ
	42	42		91	BLUE FINE										227	PRISM ROTATION	287	PAN FINE			419	カラーチェンジ・サウンドアクティブ
43	43	92	WHITE			228	EFFECT WHEEL	288	TILT	420	プログラムスピード/サウンドアクティブ感度調整											
一般照明	44	44	SILVER STAR	93	WHITE FINE	EK	53	PR LIGHTING	62	EK	70	K3 SPOT #4	410	赤								
	45	45		94	AMBER								229	EFFECT WHEEL ROTATION	289	TILT FINE	290	MOVEMENT	18P Hex #4	93	411	緑
	46	46		95	AMBER FINE								230	FOCUS	291	SHUTTER	291	SHUTTER			412	青
	47	47		96	COLOR MACRO & WHITE								231	ZOOM	292	DIMMER	292	DIMMER			413	白
	48	48		97	STROBE								232	PAN	293	PAN FINE	293	COLOR 1			414	アンバー
				98	AUTO								233	PAN FINE	234	TILT	294	COLOR 2			415	UV
				99	AUTO SPEED								235	TILT FINE	236	PAN & TILT SPEED	295	ROTATING GOBO WHEEL			416	マスターディマー
				100	DIMMER SPEED								101	MASTER DIMMER	237	CONTROL	296	GOBO RATATION			417	ストロボ
				102	MASTER DIMMER FINE								102	MASTER DIMMER FINE			297	FIXED GOBO			418	カラーマクロ
				103	RED								103	RED			298	PRISM			419	カラーチェンジ・サウンドアクティブ
		104	RED FINE	104	RED FINE			299	R PRISM	420	プログラムスピード/サウンドアクティブ感度調整											
		105	GREEN	105	GREEN			300	FROST	421	ディマーモード											
		106	GREEN FINE	106	GREEN FINE			301	FOCUS													
		107	BLUE	107	BLUE			302	IRIS													
		108	BLUE FINE	108	BLUE FINE			303	CONTROL													
		109	WHITE	109	WHITE			304	PAN													
		110	WHITE FINE	110	WHITE FINE			305	PAN FINE													
		111	AMBER	111	AMBER			306	TILT													
		112	AMBER FINE	112	AMBER FINE			307	TILT FINE													
		113	COLOR MACRO & WHITE	113	COLOR MACRO & WHITE			308	MOVEMENT													
		114	STROBE	114	STROBE			309	SHUTTER													
		115	AUTO	115	AUTO			310	DIMMER													
		116	AUTO SPEED	116	AUTO SPEED			311	COLOR 1													
		117	DIMMER SPEED	117	DIMMER SPEED			312	COLOR 2													
								313	ROTATING GOBO WHEEL													
								314	GOBO RATATION													
								315	FIXED GOBO													
								316	PRISM													
								317	R PRISM													
								318	FROST													
								319	FOCUS													
								320	IRIS													
								321	CONTROL													